VILLAGE
株式会社 岡村製作所　インテリア製品担当
ホームページアドレス　http://www.okamura.co.jp
お問い合わせ・ご相談は◎お客様サービスセンターへ

フリーダイヤル 0120-81-9060
月曜〜金曜（祝祭日を除く）9:00AM〜17:20PM

9R9680
2014-01

VILLAGE

VLロッカー
共用

組立・取扱説明書

このたびはビラージュ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この説明書は正しくお使いいただくためのガイドブックです。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、内容をご理解された上で
ご使用くださいますようお願いいたします。
また、常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。



目次

安全にお使いいただくために（必ずお守りください）	2
設置の際のお願い	2
適切な換気の励行に関するお願い	2
各部の名称	3
ご使用方法	3
安全に組み立てていただくために（必ずお守りください）	4
組立を始める前に	4
部品明細	4〜5
組立方法	6〜10
末永くお使いいただくためのお願い	11
主な材質と表面仕上げ	11
製品コードラベル	11
保証の明細	11
アフターサービスについて（有料）	11
製品の廃棄について	11

VILLAGE

安全にお使いいただくために （必ずお守りください）

⚠ 注意　この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

⚠ 注意

乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。破損や転倒によりケガをする恐れがあります。

●踏み台として使用しないでください。
●本体にもたれたり、上に乗らないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
●危険物(壊れ物、薬品、生き物などを収納しないでください。人体や衣服などを傷つける恐れがあります。
●収納物の飛び出しがあると、衣服や収納物などを損傷させる恐れがありますのでご注意ください。

貴重品は保管しないでください。本製品の鍵は盗難防止用ではありません。

●この製品の施錠は、故意による開錠やこじ開け等には対応しておりません。

スキマや可動部には手や指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。

破損や転倒の恐れがありますので、以下のことがらに注意してください。

●異常を発見したまま、使用しないでください。破損や転倒によりケガをする恐れがあります。
●ボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は締め直してください。
●部品が外れたままで使用しないでください。

分解・修理はしないでください。

●お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。
●ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。

改造はしないでください。故障や事故の原因となります。

●お客様による改造は、故障の原因となります。
また、その場合の責任は弊社として負いかねます。
●改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

最大積載質量を超えるものを載せないでください。転倒や破損の恐れがあります。

積荷部	最大積載質量
棚	5Kg(等分布質量)
棚(ハンガーパイプ付き)	10Kg(等分布質量)
ハンガーパイプ	20Kg(等分布質量)

※等分布質量とは･･･
棚板に均等に質量をかけることを意味します。部分的に偏った質量を載せるとバランスが崩れ、落下や転倒の恐れがあります。

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。
また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。

●屋外や水のかかるところ等では、反り、サビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

濡れたくつをそのまま入れると、サビが発生する原因となります。トレーなどを敷いてご使用ください。

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

●窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

水平を保つように設置してください。

●設置するときは、アジャスターを調整して必ず本体を水平に保つようにしてください。
水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

適切な換気の励行に関するお願い

●購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
●室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

ご使用上の注意とメンテナンスについて

●使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず増締めをしてください。
●湯気が当たる場所での使用は避けてください。サビの原因となります。
●水に濡れた時は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
●お茶・コーヒー・洗剤・薬品などをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。
●この組立・取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
●こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めの点検と修理（有償）を弊社にご用命ください。

お手入れについて

日常のお手入れ

●日常のお手入れは硬く絞った柔らかい布などで、こまめに拭いてください。

お手入れの際のご注意

●市販のクリーナーなどをご使用の際は目立たない部分で変色などがないことを確認してからご利用ください。

著しく汚れた場合のお手入れ

●柔らかい布をうすめた中性洗剤溶液(1～3%)に濡らし、堅く絞ってよく汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

主な材質と表面仕上げ

部位	主な材質	表面仕上げ
本体・棚	スチール	粉体塗装
ハンガーパイプ	スチール	クロムメッキ

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行う場合もありますのでご了承ください。

製品コードラベル

本製品には製品番号などを記載したJOIFAラベルが座裏に貼ってあります。お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。



保証の明細

1)保証項目

保証期間は、一般社団法人　日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前・昇降機構などの故障
3年保証	構造体	強度・構造体に係わる破損

※1　保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。
※2　保証期間経過後の修理は有料にて承ります。（保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります）
※3　保証期間内でも、次の場合は有料となります。
●火災、天災による損傷の場合。
●使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。
●通常より過酷な使われ方をされた場合。（通常とは一般オフィス等での使用状態を想定）
※4　保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行なわれていることが前提となります。

2)修理用部品の保有期間について

●製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

アフターサービスについて（有料）

保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っています。早めの点検と修理をご用命ください。
アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問合せは

（株）オカムラサポートアンドサービス　フリーダイヤル 0120-448-105

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

6 左右の棚を設置します。

棚の左右を確認します。

● 向って左側用
（同サイズ×3）



● 向って右側用
棚（ハンガーパイプ付き）×1



ハンガーパイプが前側に
寄っているほうが前側です。

左右それぞれ取り付ける位置が違いますので、下図で確認してください。



棚を左右の棚受けに上からかぶせるようにしっかりとはめ込みます。
※向って右側用の棚（ハンガーパイプ付き）は、前後を確認してください。



各部の名称

■前面



■後面



安全に組み立てていただくために（必ずお守りください）

⚠注意	この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

⚠注意	●組み立ての際は、十分な作業スペースを確保して行ってください。思わぬケガにつながる恐れがあります。 ●組み立ては、２人以上で行ってください。１人で行うとケガをする恐れがあります。 ●組み立ての際は、指定の工具を使用してください。不十分な締め付けにより、破損や転倒によるケガをする恐れがあります。 ●電動工具を使用する際は、手袋をはずして行ってください。工具に巻き込まれてケガをする恐れがあります。 ●部品の端部や裏側、スキマには気を付けてください。ケガをする恐れがあります。

組立を始める前に

VLロッカーを組み立てる前に、組立のながれを確認してください。

■組立のながれ

1．底板に側板を取り付ける
2．中仕切りと後面板を取り付ける
3．天板を取り付ける
4．設置場所に設置し、アジャスターでレベル調整する
5．複数台を設置する場合は横連結をする
6．棚板を設置する

■組立方法

⚠安全のため、組み立ては必ず2人以上で行ってください。

※床に布やダンボールを敷きその上で作業してください。

部品明細

組み立てを始める前に、下記の部品が揃っているか確認してください。

梱包品番：8VL171

◆天板×1



◆棚（ハンガーパイプ付き）×1



◆棚×3



◆底板×1



VILLAGEシールが貼ってあります。

◆取扱説明書と付属部品



付属部品明細

使用箇所	記号	姿図	個数	部品名	大きさ
本体組立用	A		4	低頭ボルト	M6−L12
左右連結用	B		4	ばね座金付なべ小ねじ	M5−L8
	C		4	ナット	M5用
	D		8	横連結用穴塞ぎキャップ	φ7
底板	E		4	底板用穴塞ぎキャップ	φ13
工具			1	連結締付け用スパナ	M5&M6用
アジャスター			1	六角レンチ	

4 アジャスターでレベルを調整します。



本体を設置場所に配置したのち、レベル調整が必要な場合は、付属の六角レンチでアジャスターを調整して全体を水平にしてください。
調整後 E の穴塞ぎキャップを4個取り付けます。



右に回すとアジャスターが上がります。

Point! 市販の水平器を使用すると、より正確に計測できます。
水平器はDIYショップにて手に入ります。

5 複数台並べるときは横連結してください。



図Aのように付属のスパナのM5の方を使って、B ボルトと C ナットで側板を締付けます。連結をしないところは D 穴塞ぎキャップを取り付けます。



3 天板を取り付けます。

天板の前後を確認します。
切欠きがあるほうが後ろ側になります。



A		×2

❶ 側板後ろ上部に、ボルトが留まっています。
① このボルトに天板後側の切欠きを差し込み、天板を押し込みます。
② 天板手前裏穴を中仕切りのツメにはめ込みます。



❷ A のボルトで、左右1か所ずつ＋ドライバーで締め付けます。
※この時、天板と両側板の面がきっちり揃うように調整して取り付けてください。





梱包品番：8VL172

◆側板（左用）×1



◆側板（右用）×1



◆中仕切り×1



梱包品番：8VL173

◆後面板（左用）×1



◆後面板（右用）×1



組み立てに必要な工具



2番 ⊕ドライバー

あると便利な工具



水平器

Point! 水平器はDIYショップにてお買い求めください。

1 底板に側板を取り付けます。

底板の前後を確認します。
（VILLAGEシールがあるほうが前となります）

側板の左右を確認します。
棚受が3ヶ所あるほうが左用、1ヶ所あるほうが右用です。
（シールがあるのが後上面となります）



A		×2

❶ 側板下部のボルトを底板側面についている長穴（前後2ヶ所）に差し込み、後斜め下にスライドさせてしっかりとはめ込みます。



Point! 横の長穴が見えにくい場合は、側板★の穴を底板手前の穴に合わせ（目印の穴）、矢印の方向へスライドさせてネジ穴位置を揃えます。



上から★の穴を見て、目印の穴に重なることを確認してから矢印の方向へスライドさせます。

❷ A のボルトで、左右1か所ずつ＋ドライバーで締め付けます。



2 中仕切りと後面板を取り付けます。

中仕切り

中仕切りの上下を確認します。切欠きがあるほうが後側、上面となります。



後面板

後面板の左・右用、前後を確認します。
後面板には上下の区別はありません。



❶ 底板の前後の穴に合わせて、中仕切りのツメを差し込みます。



❷ 後面板の左右用、前後を確認して、前側から押し込みます。
後面板の切り欠き部分を押し込むと‘バチン’と音がして中仕切りにはまったことがわかります。



Point!

1. 本体後側下部を見てフランジ部分が底板の外側にきているか確認してください。



2. 本体後側上部を見て、中仕切り上部と後面板フランジがまっすぐそろっているか確認してください。



❸ もう一枚の後面板を❷と同様に取り付けます。